

2 vilgutust, paus	1. astme löögiandur
3 vilgutust, paus	2. astme löögiandur
4 vilgutust, paus	Uksee- või pagasiluugi andur
5 vilgutust, paus	Kapoti andur
6 vilgutust, paus	Süüte andur

10. Andurite väljalülitamine eemalt. 10 sekundi möödumisel peale valve sisselülitamist vajutage nuppu ①. Kostub kaks sireeni heli – 1. astme löögiandur on välja lülitatud. Vajutage nuppu ② kaks korda – lülitub välja kahetasemeline löögiandur ja lülitub sisse lisa välimine andur.

11. Paanika režiim. Vajutage samaaegselt nuppe ① ja ②. Paanika režiim lülitub sisse: Sireen ja tuled vilkumine lülituvad sisse 30 sekundiks. Paanika režiim lülitatakse välja vajutamisega nuppudele ① ja ②.

12. Häire signaliseerimine. Kui sisselülitatud valve puhul avada uks, kapott või pagasiluuk, lülitada sisse süüte või toimis löögiandur – lülitub sisse häiresignaali.

Toimis 1. astme löögiandur – sireenist kostub üks heli.

Toimis 2. astme löögiandur – siren lülitub sisse 20 sekundiks. Peale viiendat toimimist andur isoleeritakse (lülitatakse välja).

Avades uksti, kapotti või pagasiluuki või lülitades sisse süüte – siren lülitub sisse 30 sekundiks. Seejärel 2 sekundi jooksul kontrollib, kas valvata vaia on taastatud. Kui ei, lülitub häire uuesti sisse.

13. Avariiline valve väljalülitamine. Avage sisselülitatud valve puhul võtmega uks, lülitage süüde sisse ja 10 sekundi vältel vajutage nuppu SW ja hoidke seda all 4 sekundit. Valve lülitub välja ja süsteem lülitub teenindusrežiimi. Valgusdiod poleb pidevalt. Selles režiimis toimib ainult uste kaugjuhtimine. Teenindusrežiim lülitatakse välja vajutamise ja 4 sekundi allhoidmisega SW sisselülitatud süüte puhul. Valgusdiod kustub – teenindusrežiim on välja lülitatud.

14. Süsteemi oleku mälu. Lahti- ja uuesti ühendatud valvessüsteem jab olekusse, milles oli enne toite lahtiühendamist.

15. Ukselukude juhtimine süüte sisse- ja välja lülitamisega. Funktsioon lülitatakse sisse, silla 2 paigutamisel (vaadake tabelit 4). Lülitades süüte sisse, 10 sekundi möödumisel ukсед lukustuvad. Kui süüde välja lülitatakse, avanevad uksekulud koheselt.

16. Passiivne valvesse panemine. Lülitage funktsioon2 või 3 (vaadake tabelit 3). Lülitades süüte välja, avades ja sulgedes ukse, kostub üks helisignaali, tuled vilguvad üks kord. 30 sekundi möödumisel lülitub valve automaatselt sisse. Kui selle 30 sekundi jooksul avada uks, kapott või pagasiluuk – automaatne valvesse panemine katkeb.

17. Sisseehitatud anduri tundlikkuse reguleerimine. Sisemisel löögianduril on 10 tundlikkuse taset, mida saab ümber lülitada kaugjuhtimispuidilt. 10-tase on kõige tundlikum. Tehases on seatud 5. tase. **Lülitage süüde sisse ja välja,** vajutage nuppu SW ja hoidke seda all 4 sekundit. Sireenist kostub üks lühike ja üks pikk helisignaali.

a) **Tundlikkuse suurendamine:** vajutage nuppu ①. Tundlikkus suurenes ühe astme võrra. Sireenist kostub üks heli ja tuled vilguvad üks kord. Suurima tundlikkuse saavutamisel sireen vaikib.

b) **Tundlikkuse vähendamine:** vajutage nuppu ②. Tundlikkus vähenes ühe astme võrra. Sireenist kostub üks heli ja tuled vilguvad üks kord. Vähima tundlikkuse saavutamisel sireen vaikib. 10 sekundi jooksul ärge andurit reguleerige, süsteem väljub programmeerimisrežiimist.

Täiendavate programmeeritavate funktsioonide seadmine

Lülitage süüde sisse ja välja, vajutage nuppu SW viis korda. Sireenist kostub viis lühikest ja üks pikk heli, mis tähendab programmeerimise algust. Vajutamisega SW nupule valige funktsioon, mida soovite muuta. Vajutamise arv vastab programmeeritava funktsiooni numbrile.

NÄIDE: funktsiooni Nr2 seadmiseks vajutage SW kaks korda. Valgusdiod vilgub kaks korda. Vajutades nupule ① seate funktsiooni Jah. Sireenist kostub kaks heli. Vajutades nupule ② seate funktsiooni Ei, sireenist kostub neli heli.

Funktsioon	Nupp 1		Nupp 2	
	Sisse lülitatud	Välja lülitatud	Sisse lülitatud	Välja lülitatud
1. Imobilisaator	Jah		Jah	*Ei
2. Passiivne valve uste lukustamisega	Jah		Jah	*Ei
3. Passiivne valve uksti lukustamata	Jah		Jah	*Ei
4. Ukseandurite viivitus valvesse panemisel		*0 sek.		45 sek.

* Tehaseseade

Kaugjuhtimispuultide kodeerimine:

Süsteemi saab kodeerida 4 pulsi. **Väljalülitatud valve puhul lülitage süüde sisse** ja vajutage SW viis korda. Sireenist kostub üks heli, kinnitades et kodeerimisrežiim on sisse lülitatud. Vajutage nuppu ①. Sireenist kostub üks heli, kinnitades et kood on kirjutatud mälu. Lülitage süüde välja või 10 sekundi jooksul ärge vajutage nuppe. Süsteem naaseb normaalsesse olukorda.